

## MANUAL DE USO

### 2.USO DEL W.C.

#### 2.2. PREPARADO DEL DEPOSITO W.C. QUIMICO PARA SU USO

EL DEPOSITO DEL W.C SE ENCUENTRA EN UN COMPARTIMENTO AL QUE SE ACCEDA DESDE EL EXTERIOR DE LA AUTOCARAVANA. PARA EXTRAERLO Y HACER EL LLENADO DE LIQUIDO QUIMICO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

POSICIONE LA PALANCA QUE HAY EN LA PARTE INFERIOR DE LA TAZA HACIA UD. TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA FIG. 2.1

DESDE EL EXTERIOR EXTRAIGA EL DEPOSITO W.C. ACICONANDO LA PALANCA AMARILLA HACIA ARRIBA Y TIRANDO DEL DEPOSITO HACIA UD. (FIG. 2.2).

UNA VEZ EXTRAIDO, COLOCAR EL DEPOSITO EN POSICIÓN VERTICAL TAL Y COMO SE INDICA EN LA FIG. 2.3 Y GIRAR EL TUBO DE CARGA HACIA ARRIBA. DESENROSCAR EL VASO DOSIFICADOR Y VERTER EN EL DEPOSITO QUÍMICO 2 VASOS DE AGUA Y 1/3 DE VASO, DE LÍQUIDO QUIMICO.



FIG. 2.1

FIG. 2.2

FIG. 2.3

REALICE ESTA MISMA OPERACIÓN A LA INVERSA Y CUANDO EL DEPOSITO YA ESTE DE NUEVO EN SU UBICACIÓN, POSICIONAR LA PALANCA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DE LA TAZA TAL Y COMO SE APRECIA EN LA FIG. 2.4





## MANUAL DE USO

### 2.USO DEL W.C.

#### 2.3 VACIADO DEL DEPOSITO DEL W.C.

EL DEPOSITO DEL W.C SE ENCUENTRA EN UN COMPARTIMENTO AL QUE SE ACCEDE DESDE EL EXTERIOR DE LA AUTOCARAVANA. PARA EXTRAERLO Y HACER EL VACIADO DE ESTE, SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

POSICIONE LA PALANCA QUE HAY EN LA PARTE INFERIOR DE LA TAZA HACIA UD. TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA FIG. 3.1

DESDE EL EXTERIOR EXTRAIGA EL DEPOSITO W.C. ACICONANDO LA PALANCA AMARILLA HACIA ARRIBA Y TIRANDO DEL DEPOSITO HACIA UD. (FIG. 3.2).

UNA VEZ EXTRAIDO, COLOCAR EL DEPOSITO EN POSICIÓN VERTICAL TAL Y COMO SE INDICA EN LA FIG. 3.3 Y GIRAR EL TUBO DE CARGA HACIA ARRIBA. DESENROSCAR EL VASO DOSIFICADOR Y VACIAR EL CONTENIDO DEL DEPOSITO EN UN AREA DE VACIADO DE AGUAS NEGRAS. UNA VEZ VACIADO ENJUAGAR REPETIDAS VECES CON AGUA HASTA QUE ESTA SALGA COMPLETAMENTE LIMPIA.



FIG. 3.1

FIG. 3.2

FIG. 3.3