

MANUAL DE USO

PANEL DE CONTROL

3. MEDIANTE ESTE PANEL CONTROLAREMOS EL ABASTECIMIENTO DE LUZ Y AGUA ASÍ COMO LOS NIVELES DE BATERIAS Y LOS DIFERENTES DEPOSITOS (AGUAS LIMPIAS Y GRISES).

EN LA PARTE DERECHA DEL PANEL DE CONTROL, TENEMOS EL MARCADOR DE NIVELES DEL DEPOSITO DE AGUAS LIMPIAS **S1**. CUANDO EL DEPOSITO DE AGUAS GRISES **R1** SE ENCUENTRE LLENO, SE ILUMINARÁ CON LUZ DE COLOR ROJO.



EN LA PARTE IZQUIERDA DEL PANEL DE CONTROL, TENEMOS EL MARCADOR DE NIVEL DE LAS BATERIAS DEL VEHICULO Y DE LA VIVIENDA). MEDIANTE EL BOTON **CHECK** PODREMOS SELECCIONAR SI QUEREMOS COMPROBAR NIVEL BATERIA VEHICULO O DE LA VIVIENDA.



DESDE LA PARTE CENTRAL DEL PANEL, PULSANDO EL BOTON CON EL SIMBOLO  CONTROLAMOS LA ILUMINACIÓN DE TODA LA VIVIENDA (FIG 3.1)



FIG. 3.1

CUANDO QUERAMOS UTILIZAR EL SISTEMA DE AGUAS DEBEREMOS ACTIVAR LA BOMBA. ESTA SE ACTIVA PULSANDO EL BOTON CON EL SIMBOLO  (FIG 3.2)



FIG. 3.2

EN LA PARTE INFERIOR, DOS SIMBOLOS NOS INDICAN (CUANDO SE ILUMINAN EN ROJO) DE QUE MANERA SE ESTA ABASTECIENDO ELECTRICAMENTE LA AUTOCARAVANA.

